

Аксессуары

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bya@nt-rt.ru | | www.bray.nt-rt.ru

Аксессуары

Пневмораспределители

Предназначены для изменения направления потоков рабочего воздуха в пневматических приводах в зависимости от внешнего управляющего воздействия.

По умолчанию компания Bray комплектует приводы пневмораспределителями производства компании BRAY (США).

По желанию заказчика возможна комплектация пневмораспределителями других производителей (Camozzi, Festo, ASCO и пр...).



Фильтры-регуляторы

Обеспечивают подготовку (очистку и осушку) воздуха, используемого в системе управления (позиционеры, пневмораспределители).

Степень фильтрации: 5 микрон
 Входное давление: 15 Bar (максимум)
 Выходное давление: 0...8 Bar



Электропневмопреобразователи

Предназначены для преобразования электрического токового сигнала в пневматический с высокой точностью и повторяемостью преобразования.

- высокая точность и быстродействие
- встроенный регулятор давления для стабилизации колебаний давления питающего воздуха
- низкий расход воздуха
- монтаж на рейку DIN



Технические характеристики:


Управляющий сигнал: 4...20 mA
 Выходной сигнал: 0...1,0 Bar / 0,2...1,0 Bar / 0,4...2,0 Bar / 0,2...3,0 Bar

Характеристика преобразования: линейная
 Точность преобразования: 0,3%
 Давление питающего воздуха: 1,5...3,5 Bar
 Требования к воздуху: сухой, очищенный (5 микрон), без примесей масла

Материал корпуса: алюминий
 Степень защиты: IP55

Температурный диапазон: -20...+70°C

Примеры применения:



Ⓧ Temp. Transmitter Ⓧ Press. Transmitter Ⓧ Level Transmitter

IPC : I/P Converter, CV : Pneumatic Control Valve

Аксессуары

Бустеры

Специальные клапаны для увеличения скорости привода и уменьшения потерь управляющего воздуха путём обеспечения большей скорости потока.



Предохранительные клапаны

Обеспечивают поддержание заданного давления подачи воздуха и гарантируют стабильное управление технологическим процессом при внезапном сбое подачи воздуха в результате аварии, а также когда его давление падает ниже заданного значения.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bya@nt-rt.ru | | www.bray.nt-rt.ru